



140613/FF

FONET Telefonsvarer

Du skal logge på din Fonet konto via Mine Sider og vælge Telefonsvarer. Her kan du oprette, ændre og slette en eller flere Telefonsvarer.

Sådan benytter du din telefonsvarer:

- Benytter du telefonen tilsluttet linien med telefonsvarer - så ring 333#
Eller
- Ring fra en vilkårlig telefon til 77341000
- Indtast liniens lokalnummer (se 'Mine Sider' under Lokalnumre) efterfulgt af #
Bemærk:
 - o Du kan ikke indtaste dit porterede (overflyttede) telefonnummer
 - o Benytter du f. eks. linien 45555*1, skal du indtaste 45555*1#
- Indtast din adgangskode (aktiveret som 1234, hvis du ikke ved aktiveringen har bedt om en specifik kode)
- Følg menu instruktionerne
- Husk du kan taste dit valg før menuen er færdig
- Indtalte beskeder vil blive fremsendt som vedlæg i en mail fremsendt til din e-mail adresse

Telefonsvareren besvarer samtalen efter den valgte timeout tid. Har du behov for at din telefon skal ringe i længere tid inden telefonsvareren tager over eller at ændre din mail adressen, kan du ændre begge dele via 'Mine Sider' under punktet 'Telefonsvarer'."

Bemærk:

Du kan 'skippe' oplæsningen af forsendelsesinformationen ved at trykke 1

Menu:

- 0 Telefonsvarer indstillinger
 - 1 Optag besked (ved ikke tilstede). - Husk at taste # for at afslutte optagelsen.
 - 2 Optag besked (ved optaget). - Husk at taste # for at afslutte optagelsen.
 - 3 Optag dit eget navn. - Husk at taste # for at afslutte optagelsen.
 - 5 Skift adgangskode
 - * Tilbage til hoved menuen
- 1 Aflytte beskeder
 - 1 Aflytte alle beskeder
 - 4 Afspil forrige besked
 - 5 Gentag beskeden
 - 6 Afspil næste besked
 - 7 Slet besked
 - 8 Videresend besked til anden FONET abonnents telefonsvarer
 - 9 Gem besked
 - # Afslut
 - # Spol frem ved afspilning af besked
- 2 Gem i anden folder
 - 0 Nye
 - 1 Gamle
 - 2 Arbejde
 - 3 Familie
 - 4 Venner
 - # Fortryde
- * Gentag
- # Afslut